

# Spegelskåp

## Skötselanvisning

Det färdiga badrummet kräver riktig skötsel för att kunna hålla länge och se vackert ut.

### Skåpstommar och luckor

Skåpstommarna och luckorna är i uppbyggda av fukttrög "grön" melaminbelagd spånskiva med en kantlist av ABS. Materialet är testat och godkänt av SP enligt SS 83 91 20 (vatten på kant). Skivmaterialet tål fukt, men vatten bör ändå inte bli stående så att det kan tränga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter.

Det är därför viktigt att man torkar av sina snickerier med en torr trasa omedelbart vid vattenspill t ex på badrumsskåpet efter tvätt. Rengör med vatten och diskmedel. Svåra fläckar tas bort med T-röd.

Gångjärnen på luckorna kan behöva justeras efter en tids användning. Se separat info om dämpade gångjärn.

### Spejlglas

Till spejlglasen rekommenderas vanligt fönsterputsmedel.

### Kromade ytor

För rengöring av kromade ytor eller ytor med rostfritt utseende bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form i kombination med en mjuk trasa. Exempel på rengöringsmedel är tvällösningar eller diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd ej organiska lösningsmedel, alkoholbaserade rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. För svåra kalkfläckar rekommenderas hushållsättika (ej ren ättika). Undvik kontakt med aluminiumklorider (t ex deodorant).